



**MARÍA DEL PINO SUÁREZ MORENO**  
**42847517-N**  
**C/ LAUREANO DE ARMAS GOURIE Nº 6, 35016**  
**LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**  
**TELF. 928 4812 48/ 620 467 427**  
**[www.canariaO3.es](http://www.canariaO3.es) / [info@canariasO3.es](mailto:info@canariasO3.es)**

## **Guía rápida de aplicación del generador 7 gramos**

La tabla nos indica de forma orientativa los tiempos de aplicación efectivos que necesitamos en función de los m<sup>2</sup> de la estancia. Como se puede apreciar en la tabla, el tiempo de aplicación está directamente relacionado con la concentración de ozono que vamos a generar en su interior, por ejemplo: 1= metros de la habitación a tratar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
m2	tiempo	ppm	tiempo	ppm	tiempo	ppm	tiempo	ppm	antes de entrar
15	3	2,99	6	4,14	9	4,6			<b>esperar 40 minutos.</b> si necesitamos entrar antes de este tiempo, ventilar la habitación abriendo las ventanas. utilizar mascara de carbón y gafas protectoras
30	3	1,65	6	2,4	9	2,85	12	4,9	
40	3	1,32	6	1,9	9	2,28	18	2,4	
60	3	0,9	6	1,35	9	1,62	18	1,73	
100	3	0,54	6	0,84	9	1,02	18	1,14	
150	3	0,34	6	0,75	9	0,7	21	0,82	

200	3	0,27	6	0,43	9	0,53	21	0,63
300	3	0,22	6	0,35	9	0,44	24	0,52
400	3	0,18	6	0,3	9	0,36	24	0,43

En las columnas 2, 4, 6 y 8 = se observan diferentes tiempos de aplicación en la misma habitación (+ tiempo = + concentración) Una buena desinfección debe aplicarse después de una limpieza estándar. Aplicar siempre concentraciones mayores de 0,50 ppm. Asegura una buena desinfección.

Antes de comenzar el tratamiento comprobar que no hay ninguna persona en su interior. Alojar la maquina en una zona alta entre 1,8 y 2,0 mts. Al finalizar el tiempo establecido en la tabla, pasaran a retirar la maquina protegidos con gafas y mascara de carbono. Si es posible, mantener la habitación cerrada 40 minutos, la desinfección continua después de retirar la máquina del lugar entre 30 y 40 minutos. Si hay que entrar en la habitación sin esperar este tiempo, abrir puertas y ventanas durante 5 minutos para una ventilación adecuada antes de pasar al interior sin protección respiratoria ni ocular.

# Guía rápida de aplicación del generador 3,5 gramos

La tabla nos indica de forma orientativa los tiempos de aplicación efectivos que necesitamos en función de los m2 de la estancia. Como se puede apreciar en la tabla, el tiempo de aplicación esta directamente relacionado con la concentración de ozono que vamos a generar en su interior, por ejemplo: 1= metros de la habitación a tratar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
m2	tiempo	ppm	tiempo	ppm	tiempo	ppm	tiempo	ppm	antes de entrar
15	3	1,21	6	1,80	11	2,4			<b>esperar 40 minutos.</b>  si necesitamos entrar antes de este tiempo, ventilar la habitación abriendo las ventanas. utilizar mascara de carbón y gafas protectoras
30	3	0,83	6	1,30	9	1,38	12	1,35	
40	3	0,63	6	0,90	9	1,10	14	1,18	
60	3	0,25	6	0,67	9	0,77	15	0,87	
100	3	0,27	6	0,42	9	0,51	18	0,58	
150	3	0,17	6	0,28	9	0,34	21	0,40	

200	3	0,13	6	0,21	9	0,26	21	0,31
300	3	0,11	6	0,17	9	0,21	24	0,25
400	3	0,09	6	0,14	9	0,17	24	0,21

En las columnas 2, 4, 6 y 8 = se observan diferentes tiempos de aplicación en la misma habitación (+ tiempo = + concentración) Una buena desinfección debe aplicarse después de una limpieza estándar. Aplicar siempre concentraciones mayores de 0,50 ppm. Asegura una buena desinfección.

Antes de comenzar el tratamiento comprobar que no hay ninguna persona en su interior. Alojarse la máquina en una zona alta entre 1,8 y 2,0 mts. Al finalizar el tiempo establecido en la tabla, pasarse a retirar la máquina protegidos con gafas y máscara de carbono. Si es posible, mantener la habitación cerrada 40 minutos, la desinfección continúa después de retirar la máquina del lugar entre 30 y 40 minutos. Si hay que entrar en la habitación sin esperar este tiempo, abrir puertas y ventanas durante 5 minutos para una ventilación adecuada antes de pasar al interior sin protección respiratoria ni ocular.