



MARÍA DEL PINO SUÁREZ MORENO
42847517-N
C/ LAUREANO DE ARMAS GOURIE N° 6, 35016
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
TELF. 928 4812 48/ 620 467 427
www.canariaO3.es / info@canariasO3.es

CAÑÓN 3500mg/h

CAÑÓN 7000mg/h

INSTRUCCIONES DE USO DEL EQUIPO GENERADOR DE OZONO PORTATIL

PROCEDIMIENTO DE USO:

1º- Coloque el equipo dentro de la habitación a tratar, en una zona lo más elevada posible.

2º- Conecte el equipo a la red eléctrica y pulse el botón de encendido.

3º- Abandone inmediatamente la habitación mientras el equipo se encuentre en funcionamiento. Recuerde que este equipo no puede utilizarse en presencia de personas o animales debido a que el ozono es irritante.

4º- A los 5 minutos, acceda a la habitación equipado de una mascarilla de carbón activo y unas gafas de protección para la desconexión del equipo y abra puertas y ventanas para ventilar el espacio tratado.

5º- Tras ventilar la sala unos minutos, el tratamiento de desinfección y desodorización se da por concluido, pudiéndose en ese momento disponer de nuevo de esa habitación.

PROCEDIMIENTO DE USO EQUIPOS CON PROGRAMADOR:

1º- Coloque el equipo dentro de la habitación a tratar, en una zona lo más elevada posible.

2º- Conecte el equipo a la red eléctrica, pulse el botón de encendido y programe el tiempo deseado.

3º- Abandone inmediatamente la habitación mientras el equipo se encuentre en funcionamiento. Recuerde que este equipo no puede utilizarse en presencia de personas o animales debido a que el ozono es irritante.

4º- A los 10 minutos, posteriores al apagado del equipo, acceda a la habitación y abra puertas y ventanas para ventilar el espacio tratado.

5º- Tras ventilar la sala unos minutos, el tratamiento de desinfección y desodorización se da por concluido, pudiéndose en ese momento disponer de nuevo de esa habitación.

6º- Si no desea disponer de la habitación inmediatamente, no es necesario ventilar la misma, ya que el ozono residual desaparecerá pasadas unas horas.

CON MI FIRMA DEJO CONSTANCIA DE QUE HE SIDO INFORMADO/A DE LOS RIESGOS QUE CONLLEVA EL USO DE ESTE EQUIPO Y DE LAS MEDIDAS QUE SE DEBEN APLICAR PARA EVITAR O MINIMIZAR DICHOS RIESGOS:

NOMBRES/FIRMAS: