

CORTADORA MANUAL HUSQVARNA K970 RESCUE 16"

Descripción...



La Husqvarna K 970 Rescue 16" tiene una profundidad de corte de 155 mm, siendo la cortadora ligera con mayor capacidad de corte y potencia del mercado.

Tiene alta velocidad de corte, y exclusivamente diseñada para dar servicio a los Cuerpos de Rescate gracias a su estudiada ergonomía, soluciones inéditas y alta visibilidad en entornos adversos.

La K970 Rescue 16" está equipada con el disco con la misma denominación, Rescue, capaz de cortar cualquier tipo de material: hormigón, madera, metal, vidrio, plástico,... ya sea en seco o en húmedo, sin perder prestaciones, ideal para operaciones de rescate donde el tiempo es siempre un factor determinante.

La relación potencia/peso es excelente e incorpora la nueva generación Active Air Filtration™, uno de los sistemas centrífugos de purificación de aire más eficaces del mercado que permite un funcionamiento continuo de hasta un año sin cambio de filtro, el compensador automático de filtro incorporado SmartCarb™ y un sistema de amortiguación de vibraciones de alta eficacia. L Husqvarna K 970 Ring incorpora además un motor X-Torq® que reduce las emisiones hasta en un 75% y el consumo de combustible hasta en un 20% y DuraStarter™, un arranque estanco al polvo con mejor fiabilidad y vida útil más larga. También incorpora válvula de descompresión para facilitar el arranque.

K970 RESCUE

Características técnicas...

- Motor de 2 tiempos refrigerado por aire
- Cilindrada 93.6 cm³
- Salida de potencia 4.8kW/6.5CV
- Depósito de combustible 1 l
- Velocidad sin carga 2700 rpm
- Nivel de presión acústica en el oído del operador 103 dB(A)
- Nivel de potencia de sonido, garantizado (LWA) 116 dB(A)
- Disco Rescue 16" (400 mm)
- Max. profundidad de corte 155 mm
- Peso sin combustible ni equipo de corte 11.6 kg

Kit HIS - Rescue...

El kit HIS - RESCUE incluye:

- Bandolera de soporte de alta visibilidad
- Tirador arrancador para uso con guantes
- Defensa de disco en aleación de magnesio con elementos de alta visibilidad.
- Entrada de agua con racor Barcelona 25 mm para alimentar desde autobomba.
- Depósito con de agua autónomo a batería WT15.
- Caja de madera con medidas especiales para transporte de máquina y repuestos
- Segundo disco Rescue y kit de repuestos
- Bidón de gasolina anti derrames
- Botella de aceite de mezcla 2T con dosificador
- Kit de repuestos recomendados

